

セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|
| ●取扱説明書(本書) 1枚 | ●交換用手首 8個 | ●クリップ 1個 |
| ●フィギュア本体 1体 | ●サイレンス・グレイブ 1個 | ●支柱 1個 |
| ●交換用表情パーツ 3個 | | ●専用台座 1個 |

■ 本体 手首

■ 交換用手首 (本体手首とつけかえることができます。)



※武器等を長時間持たせたままにしたり、こすったりすると彩色が移るおそれがあります。

矢印一覧 Arrow List

← 取り付けます。
Attachable

← 取り外します。
Removable


※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。

表情パーツの交換

※彩色のコスレに注意してください。



専用ディスプレイスタンドの取り付け方



サイレンス・グレイブの持たせ方



△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。